

LTE modem Huawei CPE B2338-168 (balení obsahuje B2338-168ODU & B223-168IDU)

# Rychlý návod



HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD

# Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

### Ochranná známky a povolení

viewe a jiné ochranné známky jsou ochrannými známkami Huawei Technologies Co., Ltd. Všechny ostatní ochranné známky a obchodní označení použité v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

## Upozornění

Nakoupené produkty, služby a funkčnosti jsou definovány smlouvou mezi společností Huawei a zákazníkem. Všechny výrobky, služby, funkcionality nebo jejich části popsané v tomto dokumentu nemusí být v plném rozsahu a včetně všech funkcí součástí kupní smlouvy. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, všechny údaje, informace a doporučení v tomto dokumenty jsou poskytovány "JAK JE", bez jakýchkoliv záruk a garancí ať výslovných nebo předpokládaných.

Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Při přípravě tohoto dokumentu bylo vyvinuto maximální úsilí, aby byla zajištěna přesnost a srozumitelnost obsahu, nicméně veškeré údaje, informace a doporučení uvedené v tomto dokumentu neposkytují žádnou záruku jakéhokoliv druhu, ať výslovnou nebo předpokládanou.

# Huawei Technologies Co., Ltd.

Adresa:	Huawei Industrial Base
	Bantian, Longgang

Shenzhen 518129

People's Republic of China

Website: http://www.huawei.com

Email: support@huawei.com

Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, PSČ 14000

# Obsah

Obsah	ii
1 Obsah balení	1
2 Panely venkovní a vnitřní jednotky	2
3 Instalace	5
4 Připojení k internetu	
5 Evropa - EU prohlášení o shodě	13



LTE venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Rychlý návod
RECEIVED IN THE RECEIVED INTERPORT INT		<image/> <text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text>
Montážní sada: 2x matka, 2x podložka, 2x kovová stahovací spona, držák, uzemňovací kabel, ethernetový kabel s koncovkami RJ45 pro propojení vnitřní jednotky a počítače	Napájecí adaptér s konektorem	CAT 5 venkovní izolovaný ethernetový kabel pro propojení vnitřní a venkovní jednotky ( <b>není součástí balení)</b>

# **2** Panely venkovní a vnitřní jednotky

# 2.1 Spodní strana venkovní jednotky



- 1. Slot pro vložení SIM karty.
- 2. Konektor RJ-45 pro připojení k PoE (WAN) portu vnitřní jednotky.
- 3. LED indikátor připojení.
- 4. Šroub pro připojení uzemnění k zadním panelu.

# LED kontrolky venkovní jednotky:

Název LED	Umístění	Barva	Stav LED	Význam
přehled LED		-	-	-
Napájení		Modrá	Svítí	Zapnuto
	00000		Bliká	Obnova továrního nastavení
			Nesvítí	Vypnuto
Připojení k	00	Žlutá	Trvale svítí	Připojeno
Ethernetu	00000		Bliká	Aktualizace
			Nesvítí	Nepřipojeno
SIM karta	000	Zelená	Trvale svítí	SIM karta nalezena
	00000		Bliká při přihlášení do sítě	Zadat PUK / PIN kód

Název LED	Umístění	Barva	Stav LED	Význam
			Nesvítí	Chybí SIM karta
Stav 4G LH	ED: Stav linky		Je-li modem zapnut, každá LE signalizuje stav linky	D kontrolka
4G-Signál		Modrá	Postupně se rozsvěcují	Vyhledává
		Modrá	Bliká	Přihlašování k síti
4G-1	000	Modrá	Trvale svítí	SINR < 0dB
4G-2	000	Modrá	Trvale svítí	$0dB \leq SINR < 4dB$
4G-3		Modrá	Trvale svítí	$4dB \leq SINR < 9dB$
4G-4		Modrá	Trvale svítí	$9dB \leq SINR < 16dB$
4G-5		Modrá	Trvale svítí	$16dB \leq SINR$

# 2.2 Zadní panel vnitřní jednotky



- 1. Telefon: konektor pro připojení telefonu k vnitřní jednotce pomocí telefonního kabelu RJ-11 (nepoužito).
- 2. Tlačítko WPS: umožňuje uživateli nastavit zabezpečení Wi-Fi na WPS mobilních zařízeních.
- 3. LAN porty: pro připojení PC, hubu, switche nebo jiného síťového prvku ethernetovým kabelem RJ-45.
- 4. PoE port: slouží k připojení venkovní jednotky pomocí venkovního ethernetového kabelu RJ-45.
- 5. Tlačítko Reset: pro restart stiskněte a držte tlačítko Reset po dobu kratší než 5 sekund. Pro obnovení výchozího nastavení zařízení stiskněte a držte tlačítko Reset po dobu delší než 5 sekund.
- 6. Vypínač: umožňuje zapnutí a vypnutí zařízení.
- 7. Napájecí konektor: slouží k připojení síťového napájecího adaptéru.

# 2.3 Horní panel vnitřní jednotky



# LED kontrolky vnitřní jednotky:

Číslo	Název LED	Barva	Stav LED	Význam
1	Nonéioní	Zelená	Svítí	Zapnuto
1	Ivapajem		Nesvítí	Vypnuto
		Zelená	Svítí	Systém je připojen
2	Systém		Bliká	Systém se aktualizuje
			Nesvítí	Systém je odpojen
3	Síla LTE signálu	Zelená	Svítí	Síla signálu: 1 LED: SINR< 0dB 2 LED: 0dB <=SINR< 4dB 3 LED: 4dB <=SINR< 9dB 4 LED: 9dB <=SINR< 16dB 5 LED: 16dB <=SINR
			Nesvítí	Bez signálu
			Postupně se rozsvěcují	Vyhledávání
			Bliká	Přihlašování k síti
4	IAN 1 & 2	Zelené	Bliká	Ethernet připojen
-		Leicha	Nesvítí	Ethernet nepřipojen
			Svítí	2,4GHz Wi-Fi povoleno
5	2G	Zelená	Bliká	Přenos dat
			Nesvítí	2,4GHz Wi-Fi zakázáno
			Svítí	5GHz Wi-Fi povoleno
6	5G	Zelená	Bliká	Přenos dat
			Nesvítí	5GHz Wi-Fi zakázáno
			Svítí	Přihlášený
7	Telefon 1 & 2	Zelená	Bliká	V činnosti
			Nesvítí	Odhlášený

# <u>3</u> Instalace

Před instalací venkovní jednotky si, prosím, zkontrolujte, že máte k dispozici veškeré položky vyjmenované v kapitole **1 Obsah balení**. V případě, že vám některá z položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte prosím poskytovatele LTE služby.

# 3.1 Výběr umístění

Venkovní jednotka by měla být připevněna na tyči tak, aby její anténa směřovala k nejbližší LTE základnové stanici. Při výběru vhodného umístění zařízení respektujte následující doporučení:

- 1. Při výběru lokality pro instalaci venkovní jednotky pamatujte, že její přední panel musí směřovat k nejbližší základnové stanici vašeho poskytovatele služby. Není nutné, aby byla základnová stanice viditelná z vašeho stanoviště. Nicméně pokud se vyskytnou potíže s příjmem signálu, připojení na přímou viditelnost může vykazovat lepší výsledek.
- 2. Venkovní jednotku umístěte v dostatečné vzdálenosti od elektrického a telefonního vedení.
- 3. Neumísťujte venkovní jednotku do blízkosti kovových povrchů odrážejících či stínících rádiové vlny.
- 4. Ujistěte se, že je venkovní jednotka vhodným způsobem uzemněna uzemňovacím

vodičem připojeným k uzemňovacímu šroubu (viz obr. níže).

# 3.2 Instalace zařízení



#### Krok 1 Příprava

1. Vyšroubujte krytku, SIM kartu vložte do slotu pro SIM kartu v naznačeném směru, zatlačením ji zaklapněte do slotu a poté opět zašroubujte a utáhněte krytku tak, aby byla zajištěna její vodotěsnost.

- 2. Vyhledejte uzemňovací šroub na zadní straně venkovní jednotky.
- 3. Mezi uzemňovací svorku venkovní jednotky (označenou =) a uzemnění připojte uzemňovací vodič. (Doporučujeme také použít ochranu Ethernetu před bleskem mezi ethernetový kabel a vnitřní jednotku můžete zapojit bleskojistku zajišťující přepěťovou ochranu).
- 4. Pro dodatečnou ochranu proti blesku se doporučuje použít přepěťovou pojistku v místě, kde ethernetový kabel vstupuje do budovy.

#### Krok 2 Připojení kabelu vodotěsnou průchodkou



- 1. Z vodotěsné průchodky odšroubujte převlečnou matici.
- 2. Z gumové ucpávky sejměte síťkovou vložku. Pouzdro vodotěsné průchodky neodmontovávejte z těla vnější jednotky.
- Kabel protáhněte převlečnou maticí a síťovkou vložkou. Poté jej zapojte do RJ-45 konektoru na těle venkovní jednotky. Ujistěte se, že konektor dobře zaklapl a je správně připojený.
- 4. Na kabel znovu nasaď te gumové těsnění, nasuňte jej na průchodku a přetáhněte přes něj síť kovou vložku.
- 5. Na sestavu jemně našroubujte převlečnou matici a dotažením zajistěte vodotěsnost průchodky s kabelem.

#### Krok 3 Připevnění vnější jednotky: montáž držáku k tyči



- 1. Rukou nebo šroubovákem uvolněte upínací mechanismus kovové spony. (a)
- 2. Kovový pásek spony protáhněte držákem na tyč. (a,b)
- 3. Připevněte držák na opačnou stranu tyče. (a,b,d)
  (Kovové pásky je možné namontovat na tyč, jejíž průměr je maximálně 90mm a minimálně 65 mm.)
- 4. Šroubovákem utáhněte mechanismus kovové spony. (d)
- 5. Venkovní jednotku nasaď te na držák šrouby M8 x 23 mm zasuňte do otvorů držáku a na každý z nich nasaď te pružnou podložku, plochou podložku a matku. Poté matky utáhněte. (e a f)

### Krok 4 Připojení vnitřní jednotky



- 1. Ethernetovým kabelem připojte počítač k ethernetovému portu na vnitřní jednotce (LAN 1 nebo LAN 2).
- 2. Napájecí adaptér zapojte do síťové zásuvky a poté jej připojte k napájecí zdířce DC 56V na vnitřní jednotce. Po zapnutí zařízení by se PWR kontrolka měla rozsvítit zeleně.



## 4.1. Přihlášení se k webovému rozhraní.

Krok 1 Ujistěte se, že je počítač kabelem propojen s vnitřní jednotkou.

**Krok 2** Počítač dostane přidělenu výchozí IP adresu **192.168.1.x** (x: 2-254). Spusťte webový prohlížeč a zadejte https://192.168.1.1 Používáte-li IE8.0/IE9.0 nebo10.0, před přihlášením, prosím, v "Možnostech Internetu" Internet Exploreru zaškrtněte "používat protokol TLS1.2".

Internet Options
General Security Privacy Content Connections Programs Advanced
Settings
<ul> <li>Enable Enhanced Protected Mode*</li> <li>✓ Enable Integrated Windows Authentication*</li> <li>✓ Enable native XMLHTTP support</li> <li>✓ Enable SmartScreen Filter</li> <li>Enable Strict P3P Validation*</li> <li>Use SSL 2.0</li> <li>Use SSL 2.0</li> <li>Use SSL 3.0</li> <li>✓ Use TLS 1.0</li> <li>✓ Use TLS 1.1</li> <li>✓ Use TLS 1.2</li> <li>✓ Warn about certificate address mismatch*</li> <li>Warn if changing between secure and not secure mode</li> <li>✓ Warn if POST submittal is redirected to a zone that does n</li> </ul>
4 III >
*Takes effect after you restart your computer
Restore advanced settings
Reset Internet Explorer settings
Resets Internet Explorer's settings to their default Reset
You should only use this if your browser is in an unusable state.
OK Cancel Apply

Krok 3 Vložte výchozí Uživatelské jméno (user) a Heslo (naleznete jej na typovém štítku) a klikněte na Přihlásit (Login).



### 4.2. Aktivity ve webovém rozhraní.

1. Změna hesla

	Nastaveni zarizeni			
práva PIN				
lastavení	Vaše heslo nebylo dosud změněno. Pro vaše větší dále nepřejete dostávat tato upozornění.	bezpečí doporučujeme výchozí heslo	co nejdříve změnit. Klikněte <b>Zde</b> , pokud s	si =
lastaveni zařízení	✓ Heslo			
afferran	Maximálni délka hesla	128	(rozsah: 6-128)	
onware	Aktuální heslo			
	Nové heslo		(délka: 6-128 znaky)	
	Potvrzeni nového hesla			
	Nastavení času			
	Zapnout NTP	<b>v</b>		100
	Lokálni čas	Nov 07 2016 05:54		
	Primární NTP server	clock.fmt.he.net		
	Sekundární NTP server	clock nvc he net		•
				-

2. Informace o aktuálním stavu

Stav zařízení			
Stav modemu	Stav APN	Aktivováno	
n	Provozní režim	Brána	_
stav site	2,4 GHz Wi-Fi	WLAN11_ded210	
O zařízení	5 GHz Wi-Fi	WLAN21_5G_ded210	
Vápověda	Firewall	Střední (standardní)	
	DMZ	Zakázat	
	UPnP	Zakázat	
	DDNS	Zakázat	
	Čas běhu zařízení	00:11:41	
	Důvod restartu zařízení	Zvoleno zařízením (Auto)	
	NTP server	clock.fmt.he.net	

3. Nastavení APN

Pokud kontrolka **Síla LTE signálu** stále bliká, což znamená, že se LTE spojení nezdařilo, pokuste se připojení k Internetu nastavit manuálně. Klepněte na tlačítko **Management** (**Správa**) > **Modem Setup (Nastavení modemu)**. V případě, že APN (Access Point Name) neodpovídá APN používanému vašim operátorem (internet.t-mobile.cz), klikněte na tlačítko **Manual (Manuální)**, do okna APN zadejte správné APN internet.t-mobile.cz a kliknutím na Apply (Použít) jej potvrďte.

Puchlá nastavaní	Nastavení modemu		
	Povolit automatické připojení	<b>v</b>	-
Nastaveni modemu	Povolit Roaming	v	
Nastavení WAN	Povolit VoIP APN		
Nastavení LAN	Povolit DM APN		
Nastavení IPv6	Data APN	10.4	
Nastavení telefonie	Nastaveni APN	Auto O Manuální @	
Diagnostika	APN	internet.t-mobile.cz	
Svetámový log	Autentizace	NONE -	
Systemory log	Uživatelské jméno		
	Heslo		

4. Nastavení PINu

Pokud je požadován PIN karty SIM, jděte na záložku **Personalization (Personalizace)** > **PIN Management (Správa PIN)** > **USIM's PIN/PUK Verification (Ověření USIM PIN/PUK)**. Zadejte PIN a klikněte na **Verify (Ověřit)**.

V sekci **PIN Management (Správa PIN) je možné požadavek na zadání PIN vypnout. Vypnutí zadání PIN doporučujeme**, tak abyste nemuseli po každém restartu zařízení PIN opětovně zadávat.

\\ HUAWEI   S	tav   Správa   <del>Parsonalizana</del>   Zákl	adní   Pokročilé   Wi-Fi   Rozšířené   🕑 🕄 S
Správa PIN	Správa PIN	
Nastavení Nastavení zařízení	▼ Ovēření USIM PIN/PUK	
Software	PIN: zbývající počet pokusů PIN kód	3
	► Správa kódu PIN ► Změna kódu PIN	Ovent

n Copyright 🛛 Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Všechna práva vyhrazena. | Ochrana soukrorných údajů | Poznámka o otevřeném zdrojovém kódu

Pokud kontrolka **Síla LTE signálu** trvale svítí, můžete začít používat internetové připojení, například k prohlížení webových stránek.

Podrobnější informace získáte na záložce Status (Stav) > Help (Nápověda).

#### 4.3. Nastavení Wi-Fi.

1. Zapnutí nebo vypnutí bezdrátové komunikace.

Ve webovém rozhraní zvolte záložku **Wi-Fi > Basic (Základní)**, vyberte **Enable Wi-Fi** (**Povolit Wi-Fi**), nakonfigurujte bezdrátové připojení a klikněte na **Apply (Použít)**. Další informace získáte pomocí **Status (Stav) > Help (Nápověda)**.

kladní	Powelit W6 Ei	E.	-
kročilé	POVOIL WI-PI		
pe.	▼ 2,4 GHz Wi-Fi		
	Povolit 2,4 GHz Wi-Fi	<b>v</b>	
pojený klient	Název Wi-Fi sítě (SSID)	WLAN11_ded210	
	Skrýt SSID		
	Ŝifrování	WPA-WPA2-MIXED PSK + TKIP/AES ·	
	Heslo	••••••	
	▼ 5 GHz Wi-Fi		_
	Povolit 5 GHz Wi-Fi		
	Název Wi-Fi sítě (SSID)	WLAN21 5G ded210	
		-	•

#### 2. Aktivace WPS

Bezdrátovou síť můžete nastavit pomocí WPS (Wi-Fi zabezpečené nastavení) nebo můžete přidat klienta manuálně. Aktivace WPS vám umožní rychlé nastavení bezdrátové sítě s vysokou mírou zabezpečení.

## Použitím WPS tlačítka:

- a) Ujistěte se, že kontrolka zapnutí nebliká, ale trvale svítí.
- b) Stiskněte tlačítko WPS, držte jej déle než 1 sekundu a pusťte. Během nastavování WPS spojení mezi LTE zařízením a jiným bezdrátovým zařízením bude blikat kontrolka WPS.

# Použití WPS tlačítka pro webové konfigurace:

- a) Klikněte na Wi-Fi > WPS
- b) Zvolte PBC nebo PIN a potvrďte tlačítkem Start.

W HUAWEI		okročilé   MLFI   Rozšiřené   🕙 🕣 😋
	WPS	
Základní		
Pokročilé	▼ 2,4 GHz Wi-Fi	
WPS	WPS typ PB	Start
Připojený klient	▼ 5 GHz Wi-Fi	
	Povolit WPS	
	WPS typ PB	BC 🔍 Start

嬎 Copyright 🛛 Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Všechna práva vyhrazena. | Ochrana soukromých údajů | Poznámka o otevřeném zdrojovém kódu

# 5 Evropa – EU prohlášení o shodě

Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto potvrzuje, že tento přístroj je v souladu s hlavními požadavky a dalšími relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES.

K ověření předpokladu shody se základními požadavky směrnice R&TTE 1999/5/ES byly použity následující testovací metody.

- EN 301 908-1 V7.1.1
- EN 301 908-13 V6.2.1
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 301 893 V1.8.1
- EN 62311:2008, EN50385:2002
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 300 386 V1.6.1
- EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010
- EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
- EN 60950-22: 2006

V Itálii by měl koncový uživatel požádat příslušné vnitrostátní orgány o licenci za účelem získání povolení k používání zařízení pro nastavení venkovního radiového spojení a/nebo pro poskytování veřejného přístupu k telekomunikacím a/nebo k sítím.



ts Česky [Czech]	Huawei Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento modem B2338-168 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/FS
	1999/9/19

Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být naistalováno a provozováno s minimálním odstupem 25 cm mezi zdrojem záření a tělem uživatele.